

Guia de Montagem rápida.

Teleprompter TPLO850 XPRO



Chassi




Fig. 01

Engate rápido do tripé

Fixe o engate rápido do seu tripé, na base deslizante, como na figura 01.
Engate rápido não é fornecido.

Base de equilíbrio

Parafusar a base (plate) deslizante com os manípulos (parafuso com cabeça de plástico) fornecido. Fig. 02



Fig. 02

Manípulo de ajuste da altura da câmera.

Fixar, com o manípulo (parafuso de cabeça de plástico) fornecido, a altura da câmera.

Fig. 03.




Fig. 03



Fig. 04

Tripé

O tripé para uso no Teleprompter TPLO850 deve suportar o peso do TP, aproximadamente 1,8 kg, mais o peso da câmera em uso, somado ao peso do tablet utilizado. Fixe o engate rápido do seu tripé, já encaixado na base deslizante do teleprompter, no seu tripé de câmera. Fig. 04

Colocando a moldura e o Cristal reflexivo na moldura.

Parafuse a moldura no teleprompter, usando os parafusos fornecidos.

Após, retire o manípulo (parafuso) e encaixe o cristal reflexivo devagar e com segurança na moldura.

Em seguida recoloca o manípulo (parafuso com cabeça de plástico) para segurança do espelho.

Fig. 05



Fig. 05

Colocando a câmera no teleprompter

Fixe a câmera no teleprompter utilizando o “T” de plástico no canal, coloque o manípulo no furo do “T” e aperte bem o manípulo para câmera, fornecido. Ajuste a objetiva na abertura da câmara escura. Fig. 07



Fig. 07

Instalando o tablet

Utilize o par de presilhas de fixação para prender o tablet ou celular.

Feito isso, pressione as linguetas contra o tablet e aperte bem os manípulos (parafusos) das presilhas até que o tablet fique firme. Fig. 08.




Fig. 08

Máscara anti-ofuscamento lateral

Quando necessário, fixe a máscara nas laterais da moldura do TP. Fig. 09



Fig. 09

ATENÇÃO! USE SEMPRE O “WHITE BALANCE”.

www.hemontv.com.br


Guia de uso e manutenção do vidro de Teleprompter

A etiqueta vermelha, quando houver, deverá estar voltada para a câmera.


Segure um objeto, como a unha, por exemplo, contra o espelho, se existir um espaço entre o objeto e sua reflexão, este é o lado não revestido. Se não há um espaço entre o objeto e seu reflexo, este é o lado revestido.

O lado revestido ficará voltado para o locutor e o lado não revestido voltado para a câmera de vídeo.


Tenha com a limpeza do espelho, o mesmo cuidado que com a limpeza da lente. Use um kit de limpeza específico para lentes, toalhas ou guardanapos de papel macios.



**Lado revestido
Nenhum espaço
entre o dedo e
a reflexão.**



**Lado não revestido - espaço
entre o dedo e a reflexão.**



Use jato de ar para remover a poeira.