

## Guia de Montagem rápida.

## Teleprompter TPLO850



Chassi




Fig. 01

### Engate rápido do tripé

Fixe o engate rápido do tripé, na base deslizante, como na figura 01.

### Base de equilíbrio

Parafusar a base deslizante com o manípulo (parafuso com cabeça de plástico) fornecido. Fig. 02



Fig. 02

### Manípulo de fixação do ângulo do espelho

Fixar, com o manípulo (parafuso) fornecido o ângulo desejado do espelho.

Fig. 03.




Fig. 03



Fig. 04

### Tripé

O tripé para uso no Teleprompter TPLO850 deve suportar o peso do TP, aproximadamente 1,5 kg, mais o peso da câmera em uso, somado ao peso do tablet utilizado. Fixe o engate rápido do seu tripé, já encaixado na base deslizante do teleprompter, no seu tripé de câmera. Fig. 04

**Coloque o Cristal reflexivo na moldura.**

Retire o manípulo (parafuso) e encaixe o cristal reflexivo devagar e com segurança na moldura.  
Em seguida recoloque o manípulo(parafuso) para segurança do espelho.  
Fig. 05



Fig. 05

**Colocando a câmera no teleprompter**

Fixe a câmera no teleprompter utilizando o “T” de plástico no canal, coloque o manípulo no furo do plástico e aperte bem o manípulo para câmera, fornecido. Ajuste a objetiva na abertura da câmara escura. Fig. 07




Fig. 07

**Instalando o tablet**

Utilize as duas linguetas de fixação para prender o tablet ou celular.  
Feito isso, pressione as linguetas contra o tablet e aperte bem os manípulos (parafusos) das linguetas, até que o tablet fique firme. Fig. 08.




Fig. 08

**Máscara anti-ofuscamento lateral**

Quando necessário, fixe a máscara nas laterais da moldura do TP. Fig. 09



Fig. 09

**ATENÇÃO! USE SEMPRE O “WHITE BALANCE”.**

[www.hemontv.com.br](http://www.hemontv.com.br)


**Guia de uso e manutenção do vidro de Teleprompter**

A etiqueta vermelha, quando houver, deverá estar voltada para a câmera.


Segure um objeto, como a unha, por exemplo, contra o espelho, se existir um espaço entre o objeto e sua reflexão, este é o lado não revestido. Se não há um espaço entre o objeto e seu reflexo, este é o lado revestido.

O lado revestido ficará voltado para o locutor e o lado não revestido voltado para a câmera de vídeo.


Tenha com a limpeza do espelho, o mesmo cuidado que com a limpeza da lente. Use um kit de limpeza específico para lentes, toalhas ou guardanapos de papel macios.



**Lado revestido  
Nenhum espaço  
entre o dedo e  
a reflexão.**



**Lado não revestido - espaço  
entre o dedo e a reflexão.**



**Use jato de ar para remover a poeira.**